



monteringsanvisning


Lisa






Du behöver



ca 0,5 timmar



2 personer




Lägg din produkt på ett mjukt underlag när du monterar




Har du frågor kring montering av dina möbler

Hör av dig till mio-butik eller ring till vår kundservice 020-66-44 00

Innehåll




	QTY	mm
A	1	Ø1150 X 25
B	4	730 X 110 X 110



1



2



3






Nr	QTY	mm
1	16	8 X 19
2	16	Ø8 X 15
3	1	5#

Montering

Följ instruktionerna steg för steg


1.



X16



X16




X1





Maxvikt



MÅLADE OCH HÖG- GLANSMÖBLER

10-08-04

Hantering och underhåll

- Ställ aldrig möbelen på fuktigt underlag. ▪ Filttassar bör monteras vid användning på syntet eller lackerade golv för att undvika repor på golven. ▪ Möbelen skall användas inomhus och ej utomhus om de ej är avsedda för det. ▪ Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna.
- Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbelen. ▪ Skydda alltid möbelen mot varma föremål, starka lösningsmedel och vatten. ▪ Starkt färgade vätskor, tex kaffe och vin, skall omedelbart torkas bort. ▪ Stolar, nitar i jeans och bälten kan göra repor i ytan.

Montering

- Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador i lacken. ▪ Var försiktig med kanter och hörn, de kan skadas om de stöts vid montering. ▪ Ytan är känslig mot repor och slag, var aktsam.

Skötselråd ▪ Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten eller mild tvållösning.

- Eftertorka med torr mjuk bomullstrasa. ▪ Vid svåra fläckar kontakta din lokala Mio butik. ▪ Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filtassar eller tygmateriäl.