


Monteringsanvisning

EDIT



TRÄMÖBLER

LACKADE, MÅLADE, HÖGGLANSLACKERADE OCH ROTTING.

Trä är ett vackert, naturligt och i allra högsta grad levande material. Som alla naturmaterial ändras träets utseende i takt med tidens gång. Faktorer som ljus och användning påverkar hur snabbt träet mognar och ändrar nyans.

Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter något bli liggande på bordsskivan längre än en vecka kan det lätt uppstå ljusare märken. Glöm inte heller att dra ut utdragsskivan då och då så att den får

mogna ikapp med resten av bordsytan! Vissa träslag, tex körsbär och valnöt, mognar fortare än andra. Temperatur och luftfuktighet inverkar också på hur träet beter sig; om det sväller, krymper etc. Därför bör du regelbundet justera skruvar och beslag.

De olika träslagen har alla sin charm, och sina speciella egenskaper. Vilken trämöbel du än väljer bör du tänka på följande:

Hantering och underhåll

- Ställ aldrig möbelen på fuktigt underlag.
- Filttassar bör monteras vid användning på syntet eller lackerade golv för att undvika repor på golven eller anfärgning.
- Möbelen skall användas inomhus och ej utomhus.
- Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna.
- Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbelen.
- Skydda alltid möbelen mot varma föremål, starka lösningsmedel och vatten.
- Starkt färgade vätskor, tex kaffe och vin, skall omedelbart torkas bort.
- Stolar, nitar i jeans och bälten kan göra repor i ytan.

Montering

- Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador i lacken.
- Var försiktig med kanter och hörn, de kan skadas om de stöts vid montering.
- Ytan är känslig mot repor och slag, var aktsam.
- Följ monteringsanvisningen steg för steg.

Skötselråd

- Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten eller mild tvållösning. Eftertorka med torr mjuk bomullstrasa. Vid svåra fläckar kontakta din lokala Mio butik.
- Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filtassas eller tygmateriel.

Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.