

VARNING

LÄS FÖLJANDE SÄKERHETSREGLER FÖRE ANVÄNDNING

- Felaktig installation, justering, ändring, kan orsaka person- eller egendomsskada.
- Enbart användning utomhus.
- Produkten ska stå stadigt på en plan, stabil yta.
- Flytta inte produkten när den är i drift.
- Använd aldrig produkten i ett slutet utrymme som husbil, tält eller inomhus.
- Produkten har en öppen låga: håll barn och husdjur borta
- Vid placering på brännbart underlag, det rekommenderas att använda gnistskydd.
- Produkten bör placeras på säkert avstånd till brännbart material, med hänsyn till gnistor, glöd och strålningsvärme
- Lacken klarar upp till 600°C. Den temperaturen nås inte om man inte placerar mer ved än vad som får plats på gallret. Rör produkten inte när du använder den. Oskyddade delar kan vara mycket varma.
- Lämna aldrig eld utan tillsyn. Vid avslutad eldning ska elden vara släckt.
- Elden kan släckas försiktigt med vatten. Sot vatten kan rinna ned på underlaget och orsaka fläckar som är svåra att ta bort. Skydda därför underlaget
- Det kan också vara bra att prata med grannar med hänsyn till rök och lukt
- Lämna alltid ca 5 cm mellan brasved och innerväggar vid användning för att undvika missfärgningar på lacken
- Det rekommenderas att använda regnskydd när produkten inte används.

Rengöring

- Torka av pulverlackerade ytor med en mjuk, fuktig trasa. Rengör inte produkten med någon hård föremål. Repiga ytor kan orsaka rost.

