

Jupiter LED-Klocka

Funktion knappar

Set/Up/Down

Spänning:5V

Knappcells batteri finns för backup

Funktioner:

Tid

Larm (AL)

Snooze (5-60minuter)

Nattinställning (Under tiden: 18:00~6:00)

3 nivåer för ljusstyrkan (hög-medel-låg)



Tidsinställning

Håll inne "SET" för att ställa in timmar och minuter. Tryck "UP" eller "DOWN" för att ställa in önskad tid.

När tiden visas, håll inne "UP" för att ändra mellan 12/24h. När 12h läget visas, så ska PM visas då det är eftermiddag.

Notera: AL ikonen visas inte när tiden är inställd, bara under tiden du ställer in larmet.

Larminställning

Tryck "SET" knappen och välj "alarm". AL ikonen tänds.

Tryck "SET", ställ in timmar, minuter och snoozelängd, tryck "UP" or "DOWN" för att ställa in värden.

Snoozelängden går att ställa in från 5 - 60 minuter.

Tryck "down" i 3 sek för att aktivera larmet .AL ikonen lyser:

När larmet piper, tryck "SET", snoozen startas, AL ikonen lyser.

När larmet piper, tryck "UP" or "DOWN" för att stänga av larmet, AL ikonen försvinner.

Larmet piper i 2minuter om inget görs, sen stängs det av.

Nattläge

Klockan dimmar ner automatiskt under nattläge.

Tryck "SET" knappen och välj nightmode. Standardläge för klockan är att nightmode är avstängt Tryck "UP" eller "Down" för att sätta på eller stänga av nightmode.

Nightmodeläge går att ställa in mellan 18:00 to 6:00.

När nightmodeläget är, Tryck "UP" eller "Down" to för att sätta igång nightmode. Tryck "MODE" knappen för att ställa in nightmodelängden. (start timmar start minuter sluttimmar slutminuter).

För att ställa in nightmode starttid blinkar den lilla punkten. När nightmode är inställt så kommer punkten lysa konstant.

Inställning av ljusstyrka

Det finns 3 nivåer av ljusstyrka, grundinställningen är medium, när klockan är inställd på tid, tryck "up" så ändras nivåerna.

